

## Особенности монтажа розеток или узлов розеток компьютерных серии «СТИЛЬ»

**ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ РОЗЕТКИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ НА СЕТЯХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ!**

1 С помощью отвертки осторожно поддеть и снять крышки и накладку с гнездом компьютерным (гнездами компьютерными). Для установки в монтажную коробку отвернуть два винта, удерживающих распорные лапки, не выводя их из зацепления с резьбой, обеспечив минимальное расхождение лапок.

2 Подсоединить кабель сети для передачи данных (витую пару), закрепив его выводы в контактных зажимах компьютерного гнезда с помощью универсального экстрактора (запрессовать и отрезать остаток провода).

3 Установить накладку в монтажную коробку совместно с крышками, рамкой (и возможно с другими изделиями).

4 Установить розетку в монтажную коробку или стенную нишу и завернуть винты, удерживающие распорные лапки, до обеспечения прочного удержания розетки. Для установки узла розетки в монтажную коробку с помощью шурупов: снять винты и распорные лапки; произвести монтаж кабеля сети для передачи данных (витой пары) (см. п 2); установить розетку в монтажную коробку; завернуть два шурупа; установить крышки и накладку.



Рис. 1 Общий вид гнезда компьютерного (RJ45) (возможны модификации!)

EIA/TIA-568A		EIA/TIA-568B	
1	1 - зелено-белый	1	1 - оранжево-белый
2	2 - зелёный	2	2 - оранжевый
3	3 - оранжево-белый	3	3 - зелено-белый
4	4 - синий	4	4 - синий
5	5 - сине-белый	5	5 - сине-белый
6	6 - оранжевый	6	6 - зелёный
7	7 - коричнево-белый	7	7 - коричнево-белый
8	8 - коричневый	8	8 - коричневый

Рис. 2 Стандарты соединения гнезда компьютерного (RJ45) (для информации)

5 При возникновении проблем с защелкиванием одноместных и много-местных крышек в основание розеток или узлов розеток компьютерных серии «СТИЛЬ» перед началом монтажа произвести удаление выступов с тыльной стороны применяемой крышки в местах, где планируется установка розеток или узлов розеток (последовательность действий указана на рис. 1 – 3).



Рис. 3 (удаление выступов в месте установки розетки или узла розетки)



Рис. 4 (удаление выступов  
в количестве 16 шт.)



Рис. 5 (крышка без выступов)

6 Вышеуказанная доработка проводится для крышек ЮЛИГ.735212.206; ЮЛИГ.735212.215; ЮЛИГ.735212.216; ЮЛИГ.735212.217; ЮЛИГ.735212.218 и ЮЛИГ.735212.297 при установке следующих розеток или узлов розеток: РК18-006; РК18-007; РК216-014; РК216-015 (серия «Стиль»; см. электронный адрес - [https://bylectrica.by/catalog/sockets/?mfp=31f-seriya\[263\]](https://bylectrica.by/catalog/sockets/?mfp=31f-seriya[263])).

#### **Дополнение**

1 При возникновении проблем с защелкиванием одноместных и много-местных крышек в основание розеток или узлов розеток телефонных и комбинированных телефонных серии «СТИЛЬ» перед началом монтажа произвести удаление выступов с тыльной стороны применяемой крышки в местах, где планируется установка розеток или узлов розеток (последовательность действий указана на рис. 3 – 5).

2 Вышеуказанная доработка проводится для крышек ЮЛИГ.735212.206; ЮЛИГ.735212.215; ЮЛИГ.735212.216; ЮЛИГ.735212.217; ЮЛИГ.735212.218 и ЮЛИГ.735212.297 при установке следующих розеток или узлов розеток: ТР4-034; ТР4-037; ТР24-050; ТР24-051; ТРК-003; ТРК-004 (серия «Стиль»; см. адрес - [https://bylectrica.by/catalog/sockets/?mfp=31f-seriya\[263\]](https://bylectrica.by/catalog/sockets/?mfp=31f-seriya[263])).